



Leggið keðjuna aftan við hjólið - þannig að gaddarnir snái upp og lássarir að hjólinu. Festð snælspotta eins og myndin sýnir í síthvert möskvabandið - í síðasta hlekk út við lá�



Lytta endnum á keðjunni upp að dekkini, þannig að snærið grípi í kubbana á dekkini.
MUNUM - „, við elgum bara eitt bak



Látum vélina vinna verkla - keyrum rólega áfram - látum einhvær stýra keðjuni þannig að hún leggist rétt á dekkio...



Stövum þegar komið er eins og sýnt er á mynd. Bandið heldur keðjunni að dekkini þannig að ekki myndist pokí á keðjunnini. Þannig verður auðveldara að strekkja hana.



Klofnu samsætingahlekkirnir notast nú til að koma keðjuni saman í miðjunni. Sé hún ofstutt notast auka hlekkir sem tylgja með.



Þannig litur keðjan út þegar hún er komin saman í miðjunni. Á myndinni sjást klofnu hlekkirnir vel. Þeir eru notaðir till að helda keðjuni saman og má fækka þeim ef keðjan reynist of slök...



Að síðstu er bandið tekið og keðjan strekki á hlíðunum með lásunum.

Hvellur.com
innflytjandi
OFA keðja
á Íslandi

HVELLUR.COM
...i einum grænum



Fullbúin OFA snjókeðja sem situr vel á